

CORCHETERA ALICATE B8-HDP

¿Como insertar los corchetes?

Presione la pieza de color gris, en la parte trasera de la corchetera

Desmunte el ensamblaje del empujador (pieza que hace presión sobre los corchetes).

Desplácela completamente hacia a fuera de la corchetera.

Inserte los corchetes en el cartucho, con las puntas hacia abajo.

Recuerde verificar el modelo de los corchetes de acuerdo a las especificaciones de su Corchetera



Inserte la totalidad de la tira corchetes



Reinstale el ensamblaje de empujador.
(ud. debe comprimir el resorte)



Finalmente inserte el seguro (la pieza que esta escrito push) de arriba hacia abajo hasta que encaje en su lugar con un chasquido, según figura.



Corchetes

Codigo	Corchera	Codigo	Corchetes	Max Hojas	Alto
84676	CORCHETERA B-8-HDP ALICATE	10781	CORCHETES B8 STCR2115 1/4 5.000un	0-25	6mm
		10747	CORCHETES B8 STCR2115 3/8 5.000un	25-45	9mm

