

Roller Corrector

Para corregir escrituras a mano o impresas.

Sistema de corrector en seco

- No tóxico
- Fácil de usar
- Libre de solventes
- Se aplica en seco
- Sin tiempo de espera.

APLICACION

Se aplica en seco, pudiéndose corregir y sobrescribir inmediatamente. Puede ser usado en todo tipo de papeles, incluso papel de fax. No deja sombras en fotocopias. Cubre inmediatamente letras y caracteres dejando una superficie lisa y sólida. No requiere tiempo de espera pues no contiene solventes. Puede escribirse sobre la aplicación inmediatamente.

COMPOSICION

Polímero acrílico, Resina de poliéster con Dióxido de Titanio y cinta de papel siliconado.

PRESENTACIONES

Pritt corrector 4,2 mm ancho; 8,5 metros
Pritt corrector mini 4,2 mm ancho; 6 metros

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	: Dispositivo con cinta de color blanco
Tiempo de almacenamiento	: 24 meses (23° C/ 55 % H.R.)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a corregir debe estar seca, limpia, y libre de polvo y grasa.

APLICACIÓN

Poner el dispositivo con los surcos orientados hacia arriba (para apoyar el dedo). Apoyar el dispositivo en forma diagonal sobre la hoja, presionar levemente y arrastrar el cartucho en la dirección sobre la que se quiere corregir. Para terminar la corrección, levantar el cartucho desde el papel.

OBSERVACIONES

No presionar excesivamente la cinta, pues hay riesgo de que se corte o suelte desde el cartucho.