

Scotch Bond Adhesivo Instantáneo Líquido



Ficha Técnica

■ Descripción

Scotch Bond Adhesivo Instantáneo líquido “**Pega todo al instante.**”

Ideal para realizar pequeñas reparaciones en el Hogar y adherir pequeños materiales en segundos.

■ Instrucciones de Uso

- 1- Limpie y seque bien las superficies que desea pegar.
- 2- Perfore con la parte de atrás de la tapa el tubo, para abrirlo. Mantenga la punta del adhesivo siempre hacia arriba. En caso de que la tapa no llegue a perforar utilice un alfiler para perforar el tubo.
- 3- Aplique el adhesivo en uno de los lados y junte las partes inmediatamente
- 4- Presione por 10 seg. para asegurar la posición. Espere entre 3-12 horas para un óptimo resultado de adherencia

■ Aplicaciones

Aplique sobre superficies lisas.

Repare fácilmente pequeños objetos de vidrio, metal, madera, acrílico, cerámicos, porcelanas, cristales y algunos plásticos.

Presione un par de segundos hasta que seque el adhesivo.

■ Precauciones

Utilice el producto cuidadosamente ya que pega al instante. En caso de contacto con la piel, lave el área con agua tibia. No intente remover el material ni use solventes. En caso de contactos con los ojos, mantenga los ojos abiertos, lave con abundante agua y busque asistencia médica. No aplique en objetos ópticos

Si quiere remover el adhesivo de alguna superficie utilice acetona..

■ Empaque, Presentaciones

Adhesivo líquido en botella metálica contiene 3gr. de adhesivo.

Composición:

Cianoacrilato de etilo, Hidroquinona

PRODUCTO	SN	Ean13	Dun14	Unid x caja
Adhesivo líquido Instantáneo Scotch Bond 3grs	XN00240185-1	7805070004858	17805070004855	42